



Prévoir un transfo torique 220-22Veff, un fusible 10A sur le secondaire et un pont de diodes en entrée du montage

T1: Petit transfo rapport 1/1 dit "Transfo de ligne" (sens du secondaire / primaire) = important

LIMITATION EN COURANT

R13 est importante: permet à la tension des condensateurs de sortie de redescendre en l'absence de charge en sortie

Prise de terre (du secteur 220V) et boîtier métallique de l'alimentation

La masse locale de l'alim (GND) ne doit PAS être reliée à la prise de terre (celle du secteur 220V) - Ne pas confondre avec GND2

Title		
Alimentation à découpage 20V - 5A		
Size	Document Number	Rev
A3	<Doc>	06
Date:	Sunday, April 03, 2005	Sheet 1 of 1